

## **Los Diez Mandamientos del Mantenimiento Preventivo**

- 1 - Las presiones deben verificarse regularmente en neumáticos fríos (incluyendo el de auxilio). Nunca reduzca la presión del aire mientras los neumáticos estén calientes, pues es normal que ella sea superior a las presiones frías.
- 2 - Los neumáticos deben sustituirse cuando sus superficies muestren señales de, aunque el desgaste sea solamente parcial (ej.: desgaste irregular)
- 3 - Verifique el auto periódicamente y/o los impactos de desgaste anormal
- 4 - Realice el balanceo de los neumáticos periódicamente o cuando ocurra vibración
- 5 - Cuando ocurran impactos o perforaciones, verifique también la parte interna del neumático
- 6 - Nunca estacione sobre locales con aceite, diluyente, etc; ellos pueden causar daños a los neumáticos
- 7 - Respete el código de velocidad y el índice de carga
- 8 - Los neumáticos radiales (incluso los nuevos) siempre deben montarse en el eje trasero; la instalación debe estar siempre correcta y completa
- 9 - El estilo y la velocidad de la conducción afectan directamente la vida de los neumáticos
- 10 - Realice regularmente una verificación general de la condición de los neumáticos regularmente, a través de un Distribuidor Pirelli

**PAREDES**  
**neumáticos**

   

**Vieytes 1864**

**Tel. (0291)454-4293 / 451-6529**

**[www.paredesneumaticos.com.ar](http://www.paredesneumaticos.com.ar)**